


TER-MAAT-B04 — Moulin à vent (extra)

GABARIT · 2-4 ans · ÉCHELLE 1:1 (imprimer à 100 %) · cotes en cm

— Découper **- - - - Plier** « segment i/N » = à assembler bout à bout

Carré du moulin · 15 × 15 cm



Notes de montage

- Découper le carré 15 × 15 cm.
- Découper le long des 2 diagonales en s'arrêtant à 3 cm du centre.
- Replier une pointe sur deux vers le centre.
- Fixer avec une punaise sur une paille.

TER-MAAT-B04 — Moulin à vent (extra)

GABARIT · 2-4 ans · ÉCHELLE 1:1 (imprimer à 100 %) · cotes en cm

 **Découper**  **Plier** « segment i/N » = à assembler bout à bout

Matériel à préparer

Trois origines : ce que fournit le kit, ce qui se récupère à la maison, ce qui s'achète en ligne.

N°	Élément	Qté	Origine	Référence exacte pour se le procurer
1	Carré de carton (15×15 cm)	1	Maison ou kit	carton 2 mm, plaque 30 × 40 cm
2	Punaise ou attache parisienne	1	Papeterie	attaches parisiennes
3	Paille ou tige	1	Maison	pailles
4	Ciseaux	1	À récupérer	selon ce que vous avez

Avant de commencer

- Pose tout sur la table : une fois la colle ouverte, on ne cherche plus.
- Imprime le gabarit à 100 %, sans ajustement ni mise à l'échelle.
- Vérifie la pile et le câble USB avant de monter l'électronique.
- Range les composants par repère : Arduino, driver, module, moteurs.

Astuce d'achat : regrouper les composants sur une seule commande coûte souvent moins cher que les frais de port séparés.

TER-MAAT-B04 — Moulin à vent (extra)

GABARIT · 2-4 ans · ÉCHELLE 1:1 (imprimer à 100 %) · cotes en cm

— Découper **- - - - Plier** « segment i/N » = à assembler bout à bout

Les pièces, puis le montage



Ordre de montage

- ☐ 1. Couper les 4 coins vers le centre (sans traverser)
- ☐ 2. Ramener 1 coin sur 2 vers le centre
- ☐ 3. Fixer au centre avec la punaise
- ☐ 4. Planter sur la paille et souffler : il tourne !

Comment ça marche

Une punaise au centre, pas trop enfoncée : le moulin doit tourner librement.

Les notes de coupe et de montage sont page précédente.